

# MORTIER BÂTARD

Travaux de couverture

Montage de briques et blocs

Spécial terre cuite



## Destination

- ▶ Montage de maçonnerie en éléments de terre cuite à joint épais de 1 à 2 cm d'épaisseur.
- ▶ Travaux de couverture : réalisation de solins et d'arêtières, scellement et calfeutrement de tuiles de faîtage, de rive...

## Consommation

- ▶ Montage de maçonnerie : la consommation dépend des dimensions des éléments à coller
- ▶ Travaux de couverture : environ 5 kg/ml de faîtage.

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

## Conditionnements

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Sac de 5 kg

**Supports admis**

- ▶ Briques, blocs et tuiles en terre cuite
- ▶ Tuiles en béton
- ▶ Béton

**Conditions d'application**

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

**Précautions d'utilisation**

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

**Préparation du support**

Les éléments doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Stocker les éléments en terre cuite à l'abri du soleil de préférence.

Humidifier légèrement avant application.

**Préparation du produit**

Mélanger à la bétonnière ou manuellement avec :

- ▶ 3,7 L d'eau propre par sac de 25 kg
- ▶ 0,75 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer 3 mn avant d'appliquer.

Rebattre légèrement avant application.

**Application**

▶ Travaux de couverture : Appliquer le mortier en lit d'épaisseur régulière.

Disposer les tuiles dans le lit de mortier frais et les « battre » légèrement.

Araser le surplus de mortier au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Pour les tuiles à rupture de joint, ne pas remplir le canal central formant la rupture de joint avec le mortier de pose.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

▶ Maçonnerie : L'épaisseur des joints doit être comprise entre 10 et 20 mm.

Faire refluer le mortier de part et d'autre de façon à bien remplir les joints. Ne pas le garnir après-coup.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

**Faîtage****Durée d'utilisation****Préparation****Application**

Conditionnements	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170543	3538988200190
Sac de 5 kg	170304	3538988201586