

MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE

Montage et ragréage de blocs et carreaux



Destination

- ▶ Montage d'éléments en béton cellulaire.
- ▶ Rebouchage de trous et d'épaufrures

Consommation

- ▶ Elle dépend des éléments à coller.

Quantité (en kg/m linéaire) =
largeur des éléments (cm) x épaisseur du lit de colle (cm) x 0,3.

Exemple pour un lit de collage de 3 mm d'épaisseur :

- 1,8 kg/m linéaire de blocs de 20 cm de large ; soit 8 kg/m² pour des blocs de 25 cm de haut.
- 0,5 kg/m linéaire de carreaux de 5 cm de large ; soit 2,5 kg/m² pour des carreaux de 25 cm de haut.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Sac de 5 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support

Les éléments doivent être propres, sains et débarrassés des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Humidifier légèrement avant application.

Préparation du produit

Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec

► 5,5 L d'eau propre par sac de 25 kg

► 1,1 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Laisser reposer 10 minutes avant d'appliquer.

Rebattre légèrement avant application.

Pour le rebouchage de trous et d'épaufrures, mélanger 2 volumes de mortier à 1 volume de sable.

Application

Étaler le mortier sur le support avec une spatule crantée (dents carrées de 6x6x6 mm) pour obtenir un lit de colle de 3 mm d'épaisseur environ.

Positionner les éléments dans la limite du temps ouvert (environ 20 minutes à +20°C)

Enlever le surplus de mortier des joints au fur et à mesure du montage.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur
intérieur + extérieur



2 en 1
Montage et
ragréage

Durée d'utilisation



20 min

Préparation



Application



| Conditionnements | Code article | Gencod |
|------------------|--------------|---------------|
| Sac de 25 kg | 170309 | 3538988200206 |
| Sac de 5 kg | 170310 | 3538988201074 |

Ed. Novembre 2021

