

# COLLE CARREAUX DE PLÂTRE ET ISOLANTS

Montage de cloisons

Séchage rapide

Excellente adhérence



## Destination

- ▶ Collage des doublages et des bandes à joints entre plaques de plâtre.
- ▶ Montage des cloisons de carreaux de plâtre.
- ▶ Collage d'isolants en polystyrène expansé ou extrudé.

## Consommation

- ▶ En montage de carreaux de plâtre :  
1 sac de 5 kg pour 2,5 à 3 m<sup>2</sup>
- ▶ En collage de doublage ou d'isolant :  
1 sac de 5 kg pour environ 2 m<sup>2</sup>

## Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

## Conditionnement

- ▶ Sac de 5 kg

### Supports admis

Applicable sur béton et enduits plâtre ou ciment.  
Plaques de plâtre.

### Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.  
Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [www.quikfds.com](http://www.quikfds.com).

### Préparation du support

Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.  
Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir les fissures.

### Préparation du produit

Verser COLLE CARREAUX DE PLATRE ET ISOLANTS dans :

► 2 L d'eau par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène. Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

### Application

Montage de carreaux de plâtre : effectuer le montage des carreaux à l'aide d'une spatule en enlevant le surplus de colle au fur et à mesure.

Attendre 24 h à +20°C avant d'appliquer la finition murale.

Collage d'isolants et de doublage : appliquer manuellement par plots (10 cm de largeur) ou par bandes espacées de 30 cm.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Mur intérieur



Délai avant finition

24h

Durée d'utilisation



2h

Préparation



Application



Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 5 kg	273594	3538985404256